

I'm not robot!



#### Comment faire une douche italienne.

Il existe de multiples raisons de vouloir transformer sa baignoire en douche à l'italienne. Toutefois, à l'heure de se lancer, plusieurs facteurs sont à prendre en compte, qu'ils soient techniques ou financiers. En fonction de votre budget, réaliser les travaux vous-même est généralement gage d'économies mais peut avoir des conséquences sur la qualité de mise en œuvre et donc engendrer des risques de sinistres. Sachez enfin que cette transformation ne pourra se faire que sous certaines conditions : nous allons tout vous expliquer. Pourquoi remplacer une baignoire par une douche à l'italienne ? La première question à vous poser, c'est bien sûr : « pourquoi remplacer ma baignoire par une douche à l'italienne ? » Tout d'abord, cela peut être un choix de cœur : besoin de changement pour une salle de bain moderne, envie d'optimiser l'espace dans votre petite salle de bain... Parfois, c'est davantage une décision raisonnée : prévoir vos jours lointains de senior - grâce à un crédit d'impôt sous conditions - ou mettre votre salle d'eau aux normes d'accessibilité. En tout cas, une chose est sûre, un arrêté ministériel vient de rendre obligatoire, à compter du 1er janvier 2021, l'installation d'une douche encastrée sans affleurement dans les logements neufs pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite PMR. Une baignoire pourra toujours être préférée, mais installer une douche à l'italienne, plus spacieuse qu'une cabine de douche intégrale, devra alors être techniquement aisé et ne pas nécessiter de gros travaux. Réaliser un diagnostic préalable et enlever la baignoire. Avant d'envisager la construction d'une douche à l'italienne, il faut bien anticiper la dépose de la baignoire existante. En effet, à moins que vous l'ayez posée et vous souveniez de la configuration de celle-ci, de mauvaises surprises peuvent apparaître. Afin de parer à cette éventualité, nous vous conseillons de faire établir un diagnostic par un plombier professionnel. Celui-ci aura notamment pour mission de déterminer le positionnement des tuyaux d'alimentation et d'évacuation, voire d'éventuelles gaines électriques, qui sont parfois installés en vrac sous la baignoire puis masqués par le tablier. L'autre point de vigilance concerne par ailleurs le dit tablier, qui peut être davantage qu'une simple cloison servant d'apparat à la baignoire. Selon sa conception, il peut être en béton, voire ancré dans le mur avec des ferrailles. Faire tomber un tel tablier pourrait alors causer des dégâts importants sur le mur en question, que ce soit chez le voisin mitoyen ou la chambre jouxtant la salle de bain. Dans le meilleur des cas, seules quelques reprises seraient à effectuer mais les coûts engendrés pourraient être malvenus. Enfin arrive le moment de déposer la baignoire à proprement parler. Si elle est en fonte, de par sa masse conséquente, prévoyez d'être deux pour la porter. Il est également envisageable de la casser sur place. Toutefois, au vu du temps que l'évacuation morceau par morceau génère, il faut prévoir une bonne demi-journée devant vous. Quelle que soit la solution retenue, prévenez en amont vos voisins ainsi que votre copropriété si vous vivez en immeuble, à cause des nuisances que ces travaux vont occasionner. Pose d'une douche à l'italienne : modifier la plomberie de l'ancienne baignoire. La plomberie est généralement l'une des contraintes les plus importantes. En ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, il faut tenir compte de plusieurs paramètres avant d'opter pour le positionnement et pour tel ou tel modèle de bac receveur pour la future douche qui - selon la configuration - pourra ou non être à l'italienne. Il en existe quatre différents : Receveur de douche à poser avec cales : il permet de passer les alimentations et évacuations en créant la pente nécessaire, mais ce type de configuration ne permettra malheureusement pas l'affleurement ; receveur à même le sol : les tuyauteries d'alimentation et d'évacuation sont situées dans la chape et vous n'aurez que 2 à 3 cm de surélévation de votre bac de douche, vous permettant d'obtenir une configuration de douche proche du type à l'italienne ; receveur surélevé : c'est celui que vous devrez choisir dans le cadre de contraintes maximum (aller chercher une pente pour vos évacuations et laisser passer l'ensemble des tuyauteries ainsi que le siphon) cette installation comportera donc une marche et nous vous conseillons d'opter pour une vraie marche de 17 cm compatible uniquement avec une douche classique ; receveur extra-plat encastré : il est souvent utilisé quand il y a une possibilité de vide sanitaire ou d'évacuation directe par la dalle. Ce cas de figure se présente rarement en habitation collective et est généralement réservé aux résidences individuelles qui comportent un vide sanitaire ; receveur affleuré à l'italienne : il est le prolongement de votre sol, exactement au même niveau. Le plus souvent carrelé ou en composite. Il doit être posé sur une chape pleine pour éviter toute déformation, et il faudra veiller à respecter les règles d'étanchéité. Votre choix sera donc imposé par la configuration actuelle, sachant que quelques modifications peuvent être nécessaires. Sachez en effet qu'il faut respecter une pente d'évacuation de 1 cm par mètre et qu'il est conseillé de prévoir un diamètre de 40 mm, voire 50 mm pour les grandes douches. Par ailleurs, selon le matériau de la plomberie existante - plomb, fonte, amiante-ciment, PVC -, les contraintes de démolition et de raccordement peuvent revêtir des degrés de complexité et des choix d'installation divers. Concernant l'alimentation en eau, en règle générale, le diamètre utilisé pour votre baignoire devrait être suffisant. Toutefois, si vous envisagez de faire l'acquisition d'un ciel de pluie de grande dimension ou si le robinet mitigeur thermostatique l'impose, il vous faudra veiller à avoir un débit important, surtout si la pression disponible est inférieure à 3,5 bar. Dans ces situations, préférez des alimentations en eau de diamètre 14, voire 16 ou 18 mm pour alimenter les ciels de pluie. N'oubliez pas non plus que la hauteur d'installation de vos robinetteries est de 110 cm à partir du niveau du bac à douche, et qu'il vous faudra compter 210 cm pour votre pomme de tête. En tout état de cause, le diagnostic dont il était question auparavant peut permettre de définir à l'avance ce genre de détails, du positionnement du bac et de la tuyauterie, au type de bac et de robinetterie. De plus, le plombier professionnel sollicité pourra étudier l'opportunité de se raccorder sur la plomberie existante, ou non, voire de créer une douche sur mesure. Préparer les murs et le sol devant accueillir la douche à l'italienne. En fonction de l'état du sol et des choix effectués concernant le bac de votre douche, il peut s'avérer nécessaire de procéder à une reprise du niveau ou de l'étanchéité. De même, selon le positionnement de la plomberie existante, une modification de celle-ci, notamment de l'évacuation, est indispensable et nécessite d'agir sur le sol. Par ailleurs, selon que vous souhaitez encastrer la robinetterie ou non, le mur devra être creusé, en veillant bien à respecter l'entraxe entre les tuyaux et les bons côtés pour l'eau chaude et l'eau froide. Enfin, pour éviter tout dégât des eaux ultérieur, pensez à créer un écran étanche sur l'ensemble des murs de la douche, et en particulier au niveau du mur accueillant les tuyaux et le robinet thermostatique. Plusieurs produits professionnels sont disponibles dans ce but. Poser un receveur de douche à l'italienne. Poser un bac de douche à l'italienne dans le cadre d'une rénovation, vous l'avez bien compris, dépend de l'ensemble des données techniques que vous allez découvrir ou faire diagnostiquer par un professionnel. Mais si tout cela est possible, voici les quelques points qui pourront vous aider : La chape du sol, les murs et la plomberie ont été préparés. Il vous reste à poser le bac receveur de votre future douche à l'italienne puis la bonde. Pour cela, utilisez de la colle de scellement spécialement prévue pour cette opération, puis placez des bandes d'étanchéité adaptées sur son pourtour. Ensuite vient la pose de carrelage ou de tout autre type de revêtement de sol antidérapant, puis de faïence murale. Celle-ci doit recouvrir légèrement le bord du bac, afin que l'eau ne puisse pas ruisseler entre ce dernier et le mur. Les joints de cette faïence doivent être hydrofuges, pour limiter l'apparition de moisissure et conserver son étanchéité dans le temps. Réalisez enfin un joint silicone spécial milieux humides entre la faïence et le bac de la douche à l'italienne. Laissez bien sécher les joints 24 heures, purgez les tuyaux d'arrivée d'eau et vérifiez l'étanchéité de la robinetterie.

avant de prendre une douche sous votre nouvelle douche de tête. Lorsque les enfants sont nombreux à la maison, la baignoire peut avoir une utilité incontestable pour regrouper tout le monde dans le même bain. Mais lorsque ceux-ci ont grandi, cette installation peut devenir encombrante et malaisée. Si vous prenez le plus souvent de simples douches, c'est peut-être l'occasion de rénover votre salle de bain et remplacer votre baignoire par une douche. Quel est donc le prix pour remplacer une baignoire par une douche ? L'amplitude de prix pour remplacer une baignoire par une douche peut être importante, entre 1500 et 5 000 euros. Cette opération peut être réalisée dans des délais rapides, souvent une journée, après avoir demandé un devis gratuit auprès de votre professionnel. Un technicien se déplace alors à votre domicile pour effectuer les prises de mesures nécessaires et définir avec vous quelle est la meilleure solution. Il est cependant judicieux de comparer les devis de plusieurs artisans, afin d'obtenir le plus de détails possibles, pour éviter les surcoûts éventuels et choisir la solution qui convient le mieux pour votre intérieur. Quel budget pour remplacer une baignoire par une douche? Une douche traditionnelle, en revanche, peut coûter entre 2 300 et 3 600 € . Ce budget couvre la suppression de la baignoire, l'installation d'un bac à douche, la pose des parois de la douche, la pose du carrelage mural et l'installation d'une colonne de douche. Demandez un devis gratuit pour votre salle de bain Comment faire une douche à la place de la baignoire? Avec le temps, la baignoire peut devenir un obstacle plutôt qu'un atout. Lorsque les enfants grandissent et que l'heure du bain devient l'heure de la douche, ou lorsque vous vieillissez et qu'il est plus difficile d'y entrer, il est temps de la remplacer par une nouvelle douche. Si vous le préférez, vous pouvez remplacer votre baignoire par une douche classique ou à l'italienne pour gagner de l'espace et de l'assurance sans avoir à faire de grands travaux de rénovation. De la dépose au raccordement à l'eau, suivez toutes les phases ! 1. Démontez la baignoire Avant tout, la première opération consiste à ôter la baignoire présente en vue de son remplacement par votre nouvelle douche. Il s'agit de l'opération de "dépose de baignoire" . Son prix peut varier d'un artisan à un autre, mais compter au minimum 500 euros. Le remplacement ne nécessite pas de gros travaux de plomberie, dans le cas d'un raccordement direct sur les canalisations présentes. Dans ce cas, il faut construire la nouvelle douche à l'emplacement de la bouche d'évacuation de l'ex baignoire. De plus, pour cacher l'espace non carrelé au mur, à l'emplacement de l'ancienne baignoire, des panneaux muraux en acrylique ou en verre, peuvent permettre de cacher le carrelage absent et les canalisations. À partir de là toutes les configurations sont possibles pour votre nouvelle installation : en niche ou en angle; ouverture non fermée ou porte vitrée coulissante; formes rectangulaires, carrés ou quart de rond; large choix de systèmes de robinetterie. De plus, des modèles pour seniors et personnes disposant d'une autonomie limitée sont spécialement adaptés à ce public, avec des barres de soutien et main courante pour accéder en toute sécurité à la douche, un revêtement antidérapant, un siège rabattable avec une assise large et une ouverture amortie. 2. Ajuster la hauteur des arrivées d'eau et le système d'évacuation L'alimentation en eau et l'évacuation étant totalement distinctes de celles d'une baignoire, il est nécessaire d'apporter des modifications mineures à votre salle de bains. Si le drain se trouve dans votre douche, faites très attention à la pente du tuyau d'évacuation. La fonction principale de la pente est de permettre aux eaux usées d'être correctement évacuées. Si vous la sous-estimez, vous courez le risque de créer un dégât des eaux époustouflant ! L'installation d'un mitigeur nécessite la prolongation des tuyaux afin de le positionner à l'endroit voulu. 3. Rattraper le carrelage La jonction des revêtements muraux pose fréquemment de petites difficultés car une baignoire et une douche n'ont pas la même longueur et la même hauteur. Un ajustement du carrelage est souvent nécessaire, notamment au niveau de l'emplacement du précédent tablier de baignoire. 4. Installer le receveur ou la cabine de douche Il existe également des receveurs de douche ayant les mêmes dimensions que les baignoires normales, qui sont à la fois pratiques et permettent de gagner du temps. Il existe des receveurs de douche ayant les mêmes dimensions que les baignoires normales, qui sont à la fois utiles et font gagner du temps. Vous pouvez également opter pour une cabine de douche, qui est un élément « prêt à l'emploi » qui vous évite de vous soucier de l'étanchéité de vos murs. 5. Fixer la robinetterie L'étape la plus difficile de votre projet est maintenant derrière vous ; respirez profondément car la dernière partie de votre travail est arrivée ! Dans quelques instants, vous pourrez profiter d'une bonne douche dans votre propre salle de bain ! Demandez un devis gratuit pour votre salle de bain Quelles aides pour remplacer baignoire par douche ? Uniquement pour les douches seniors En fonction des ressources, les personnes âgées et les personnes à charge de plus de 60 ans peuvent bénéficier d'une aide pour l'installation d'une douche à l'italienne plutôt que d'une baignoire. On parle alors de douche sénior. Les douches rectangulaires, particulièrement faites pour remplacer les baignoires, se déclinent en plusieurs styles. Une cabine de douche bon marché avec ses robinets coûte au moins 100 euros. Modèles avec hampe Demandez un devis gratuit pour votre salle de bain Installez une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite Pour de nombreuses personnes à mobilité réduite, comme c'est le cas pour les personnes âgées, passer d'une baignoire à une douche est devenu une nécessité, car les baignoires posent un problème d'accessibilité insurmontable. Dans les centres de jour et les maisons de repos, il y a toujours des douches adaptées aux tâches de nettoyage et d'hygiène. Le passage d'une baignoire à une douche est donc devenu l'un des travaux d'adaptabilité les plus courants. Alors, quelles sont les aides pour installer une douche pour personnes âgées ? Ensuite, nous répondrons à cette question. De quelles aides et subventions avez-vous besoin pour changer la baignoire en douche ? Le gouvernement a envisagé une série d'aides pour les personnes qui, en raison de diverses circonstances, ont une mobilité réduite. Pour commencer, vous bénéficierez d'une aide de 5000 euros pour les travaux d'adaptation. Pour vérifier votre éligibilité à cette aide, veuillez consulter le site Web d'Action logement. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Mais en plus, certaines Communautés Autonomes, Associations et Mairies proposent une aide complémentaire pour ceux qui ont besoin de réaliser des travaux qui facilitent l'accessibilité à leur domicile et favorisent leur autonomie. Prix pour le placement d'une douche sur-mesure ou en kit Si vous faites le choix du sur-mesure, le prix pour remplacer une baignoire par une douche entraînera probablement des coûts plus élevés, compte-tenu des travaux nécessaires. Vous pouvez toutefois bénéficier d'une réduction d'impôt dans ce cas, avec une tva réduite de 6% si ils sont effectués par un professionnel. Pour un moindre prix pour remplacer une baignoire par une douche, vous pouvez également vous rendre en magasin spécialisé pour y acheter un kit de douche, à installer par un artisan ou par vos soins. Souvent, les enseignes proposent des kits faciles à monter et à installer. Les prix pour remplacer une baignoire par une douche peuvent varier entre 1500, pour une douche standard montée en kit et 5000 euros, pour une douche à l'italienne avec toutes les options et le top du confort. Demandez un devis gratuit pour votre salle de bain

